

Landesgruppe
Norddeutschland

Landesgruppe
Berlin|Brandenburg

bdeu
Energie. Wasser. Leben.

Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Beiblatt zur TAB NS Nord 2019

Herausgeber und copyright

BDEW Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft e.V.

Landesgruppe Norddeutschland

Normannenweg 34

20537 Hamburg

Tel. 040 / 284114-0

Fax 040 / 284114-99

info@bdew-norddeutschland.de

www.bdew-norddeutschland.de

BDEW Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft e.V.

Landesgruppe Berlin|Brandenburg

Reinhardtstraße 32

10117 Berlin

Tel.: 030 / 300 1992 220

Fax: 030 / 300 1992 229

info@bdew-bb.de

www.bdew-bb.de

GELSENWASSER Energienetze GmbH

Willy-Brandt-Allee 26

45891 Gelsenkirchen

Telefon: 0209 708-1300

Telefax: 0209 708-1322

E-Mail: info@gw-energienetze.de

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	4
2 Kontaktdaten.....	4
3 Anwendungshinweise.....	6
3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung	6
3.2 Zählerplatzausführungen mit halbdirekter Messung.....	6
3.3 Steuerungen und Schaltungen	7
3.4 Planungsbeispiele	7
4 Weitere spezifische Bestimmungen.....	8

1 Vorwort

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers bestehen aus der „TAB NS Nord 2019“ und dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt. Der Bildteil in den Anhängen I 1 und I 2 der „TAB NS Nord 2019“ ist stets im Zusammenhang mit diesem Beiblatt zu verstehen.

(2) Das Beiblatt enthält Hinweise, welche Zählerplatzausführungen nach Anhang I 1 und welche Steuerungen und Planungsbeispiele nach Anhang I 2 der „TAB NS Nord 2019“ beim Netzbetreiber angewendet werden.

(3) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem „✓“ gekennzeichnet.

(4) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nur nach vorheriger Rücksprache zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem „☎“ gekennzeichnet. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers können Abschnitt 2 entnommen werden.

(5) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nicht zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem „---“ gekennzeichnet.

2 Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

GELSENWASSER Energienetze GmbH

- Betriebsdirektion Westfalica-

Steinstraße 11

32547 Bad Oeynhausen

Tel.: 05707 9309-77

Fax: 05707 9309-20

- Betriebsdirektion Münsterland-

Ascheberger Str. 28

59348 Lüdinghausen

Tel.: 02591 24-0

Fax: 02591 24-244

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

GELSENWASSER Energienetze GmbH

- Betriebsstelle Petershagen – (Für die Netzgebiete Stolzenau & Rehburg-Loccum)

Alexander Pöhler
Hellermannstraße 6
32469 Petershagen

Tel.: 05707 9309-72

Fax: +49 (0)5707 9309-20

E-Mail: Alexander.Poehler@gw-energienetze.de

Dario Ehrhardt
Hellermannstraße 6
32469 Petershagen

Tel.: 05707 9309-71

Fax: +49 (0)5707 9309-20

E-Mail: Dario.Ehrhardt@gw-energienetze.de

- Betriebsdirektion Münsterland – (Für die Netzgebiete Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Rosendahl und Senden)

Stromzählermanagement Münsterland

Ascheberger Str. 28
59348 Lüdinghausen

Tel.: 02591 24 296

Fax: 02591 24-204

E-Mail: IB@gw-energienetze.de

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Betriebsstelle Petershagen:

Tel.: 0800 / 7 9999 -60

Betriebsdirektion Münsterland:

Tel: 0800 / 7 9999 30

3 Anwendungshinweise GWN

3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit direkter Messung in Anhang I 1, Abschnitt I 1.1, der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 50							S. 51				
Bezeichnung	B 1.01	B 1.02	B 1.03	B 1.04	B 1.11	B 1.12	B 1.13	B 1.21	B 1.22	B 1.23	B 1.24	B 1.25
Anwendungshinweis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seite	S. 52			S. 53			S. 54		S. 55	S. 56		S. 57	
Bezeichnung	B 2.01	B 2.02	B 2.03	B 2.11	B 2.12	B 2.13	B 2.21	B 2.22	B 2.23	B 2.31	B 2.32	B 2.41	B 2.42
Anwendungshinweis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.2 Zählerplatzausführungen mit halbindirekter Messung

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit halbindirekter Messung in Anhang I 1, Abschnitt I 1.2, der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 59			S. 60				
Bezeichnung	A 1.01	A 1.02	A 2.01	A 2.02	A 2.03	A 2.04	A 2.05	A 2.06
Anwendungshinweis	✓			---	✓	✓	---	

Seite	S. 61	S. 62		S. 63
Bezeichnung	B 3.01	B 3.02	B 3.03	B 3.10
Anwendungshinweis	---	---	---	---

Seite	S. 64		S. 65	S. 66	S. 67			S. 68		S. 69	S. 70	S. 71	
Bezeichnung	B 3.21	B 3.22	B 3.23	B 3.24	B 3.31	B 3.32	B 3.33	B 3.41	B 3.42	B 3.51	B 3.61	B 3.71	B 3.72
Anwendungshinweis	---	---	---	---	✓	✓	✓	✓	✓	---	---		

3.3 Steuerungen und Schaltungen

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele für Steuerungen und Schaltungen in Anhang I 2, Abschnitt I 2.1, auf den Seiten 72 und 73 der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 72			S. 73	
Bezeichnung	S 1.01	S 1.02	S 1.03	S 2.01	S 2.02
Anwendungshinweis	✓	---	✓	✓	

3.4 Planungsbeispiele

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang I 2, Abschnitt I 2.2, auf den Seiten 74 bis 85 der TAB NS Nord 2019.

Seite	S. 74		S. 75	S. 76		S. 77		S. 78
Bezeichnung	P 1.01	P 1.02	P 1.03	P 1.04	P 1.05	P 1.06	P 1.07	P 1.08
Anwendungshinweis	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Seite	S. 79		S. 80	S. 81	S. 82		S. 83	S. 84	S. 85
Bezeichnung	P 2.01	P 2.02	P 3.01	P 4.01	P 4.02	P 4.03	P 5.01	P 6.01	P 6.02
Anwendungshinweis	✓	✓	---	---	---	---	---	---	

Legende:

- ✓ ohne Rücksprache zugelassen
-  nach vorheriger Rücksprache zugelassen
- nicht zugelassen

4 Weitere spezifische Bestimmungen

Weitere Spezifische Bestimmungen sind den allgemeinen Ergänzungen zur TAB Nord zu entnehmen. Diese sind auf der Homepage der Gelsenwasser Energienetze GmbH zu finden.