

Informationen für Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) durch den Netzbetreiber

1. Checkliste für den Einbau von Gaszählern

Folgende Voraussetzungen müssen für einen Gaszählereinbau erfüllt sein:

- Die gesamte Installation muss zwingend den aktuellen allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (DVGW G 600 / TRGI).
Unter anderem ist dabei insbesondere zu beachten:
 - ⇒ Gasströmungswächter (GS) sind direkt nach dem Gasdruckregler zu installieren und korrekt zu dimensionieren (bei mehreren Gaszählern entsprechend weitere GS vor jedem Zähler).
 - ⇒ Bei der Verwendung von zugelassenen Kunststoffrohren für die Installation ist eine zusätzliche thermisch auslösende Absperrrichtung (TAE) nach dem Gasdruckregler einzubauen (kombiniert mit GS, metallisch wärmeleitend verbunden)
- Die Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) sind zwingend zu beachten.
 - ⇒ http://www.gw-energienetze.de/veroeffentlichungspflichten_gas.html
 - ⇒ Insbesondere muss aufgrund der Hebelwirkung ein seitlicher Anbau des Gaszählers gewährleistet sein, um beim Anziehen negative Auswirkungen auf die Installationsleitung zu vermeiden.
- Sofern der Graben für den Netzanschluss noch nicht vollständig verfüllt ist, muss die Überdeckung des Netzanschlusses mindestens aus 30 cm steinfreiem Boden (z. B. Sand) bestehen.
- Der Netzanschluss muss auszugssicher und gas- und wasserdicht eingebaut sein:
 - ⇒ bei unterkellerten Gebäuden fest vergossen in der Wand
 - ⇒ bei nicht unterkellerten Gebäuden ordentlich einbetoniert in der Bodenplatte
- Die Heizungsanlage sowie die Abgasführung müssen vollständig montiert sein.
- Das VIU hat vor Ort ein zugelassenes Druckprüfgerät (150 mbar) anzuschließen, um dem Netzbetreiber die Dichtheit der Gasleitung nachzuweisen.
- Das **Original vom Inbetriebsetzungsantrag** und eine **Kopie des Installateurausweises** müssen vor Ort verfügbar sein. Ein vorheriges faxen der Unterlagen ist nicht ausreichend.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann vom VIU ein Termin mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) zum Gaszählereinbau vereinbart werden. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit dem für Sie zuständigen Standort auf (s. Anlage).

2. Fragen und Ablauf für den Ausbau eines Gaszählers

Wann werden Gaszähler ausgebaut?

- Wenn von zwei oder mehreren bestehenden Zählern nur noch ein Zähler genutzt werden soll, werden alle inaktiven Zähler demontiert.
- Wird kein Zähler mehr benötigt, wird dieser entfernt.

Von wem werden Gaszähler ausgebaut?

Gaszähler in Gebieten, in denen die GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) Netzbetreiber ist, werden **ausschließlich durch Mitarbeiter der GWN** ausgebaut!

Organisatorischer Ablauf beim Ausbau eines Gaszählers

- Zuerst kündigt der Kunde seinen Netzanschluss / Gaszähler beim Kundenservicecenter unter der Rufnummer: **0800 / 19 999 77**
- Sobald die Kündigung beim jeweiligen Standort der GWN eingegangen ist, wird der Zähler durch einen Mitarbeiter der GWN demontiert und mitgenommen.
- Sofern Zähler vorhanden bleiben oder neu eingebaut werden sollen, muss entsprechend ein neuer Inbetriebsetzungsantrag ausgefüllt werden.

Anlage: Standorte der GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN)

Hauptverwaltung

Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 708-9



Betriebsdirektion Münsterland

Ascheberger Straße 28
59348 Lüdinghausen
Tel.: 02591 / 24-252

Betriebsstelle Altenberge

Boschstraße 12
48341 Altenberge
Tel.: 02505 / 9315-24



Betriebsdirektion Niederrhein

In der Beckuhl 4
46569 Hünxe
Tel.: 02858 / 9090-730

Betriebsstelle Issum

Gewerbering 2
47661 Issum
Tel.: 02858 / 9090-730

Betriebsstelle Kaarst

Ludwig-Erhard-Straße 16
41564 Kaarst
Tel.: 02131 / 518836

Betriebsstelle Kalkar

Industriepark 4
47546 Kalkar
Tel.: 02858 / 9090-730

Betriebsstelle Linnich

Im Gansbruch 9
52441 Linnich
Tel.: 02462 / 1860



Betriebsdirektion Westfalica

Steinstraße 11
32547 Bad Oeynhausen
Tel.: 05731 / 244-307

Betriebsstelle Petershagen

Hellermannstraße 6
32469 Petershagen
Tel.: 05707 / 9309-62



Betriebsstelle Geseke

Mühlenstraße 11
59560 Geseke
Tel.: 02942 / 97895-20

Betriebsstelle Höxter

Corveyer Allee 21
37671 Höxter
Tel.: 05271 / 6907-0